

DOCUMENT ANNEXE

Éléments d'aide à l'élaboration du grafcet de fonctionnement normal

La fermeture ou l'ouverture sont commandées par un seul bouton bp de la télécommande (il est aussi sur le pilier de la maquette).

Si le faisceau est coupé pendant la fermeture, alors le vantail s'arrête 1s et repart en ouverture.

